

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)-309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

Эл. почта: gpb@nt-rt.ru || Сайт: <https://gpm.nt-rt.ru>

Захваты

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
Захват для горизонтального подъема листа. Работает в паре или двумя парами одновременно		DHQ 1,6	0,8	2,5	0-25
		DHQ 2	1	3,5	0-30
		DHQ 3,2	1,6	4	0-30
		DHQ 4	2	5	0-40
		DHQ 5	2,5	5,5	0-40
		DHQ 6	3	6	0-45
		DHQ 8	4	6,5	0-50

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват для горизонтального подъема листа с большим зевом	DHR1,5	0,75	2,5	0-50
		DHR3	1,5	3	0-50
		DHR5	2,5	5	0-60
		DHR8	4	7	0-100

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват угловой для горизонтального подъёма листового проката. Захват для подъема и перемещения тонких листов, прогибающихся при переносе. Лёгок и безопасен в	L 1	1	4	0-20

	применении, предотвращает прогиб листа при подъёме. Возможен захват как под вертикальным углом, так и под углом 45°. Используется в паре или двумя парами одновременно	L 1.6	1,6	6,5	0-25
		L 2.5	2,5	11	0-30
		L 3.2	3,2	12,5	0-40

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
Захват для пачки листа		PDK1,5	1,5	14	20-160
		PDK2,5	2,5	19	40-240
		PDK4	4	26	40-240
		PDK7,5	7,5	37	40-240

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
Захват для подъема листа в вертикальном положении		DQ1	1	4,5	0-20
		DQ2	2	6,3	0-25
		DQ3	3	11,5	0-30

		DQ5	5	20	0-50
--	--	-----	---	----	------

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват с замком для подъема и поворота стальных листов в вертикальном положении. Обеспечивает простое и надёжное закрепление листа. Можно использовать несколько захватов для перемещения листа больших габаритных размеров с помощью траверсы. Возможен подъём из горизонтального положения. Также возможен подъём уголков швеллеров и балок за полку	DSQ 1	1	5	0-20
		DSQ 2	2	6,7	0-25
		DSQ 3	3	11,5	0-30
		DSQ 5	5	20	0-50

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват-струбцина для горизонтального подъема	СГ1	1,5	6	0-40
		СГ2	2	9	0-40
		СГ3	3	9,5	0-40

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват-струбцина для вертикального подъема	СВ1	1,5	6	0-40

		CB2	2	9	0-40
		CB3	3	11	0-80

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват-струбцина универсальный	СУ1	1,5	6	0-40
		СУ2	2	9	0-40
		СУ3	3	12	0-80

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват для вертикального подъема бочек	YQC 0,6	0.6	6	0-30

	Назначение	Наименование	Г/п один(два) захвата	Вес захвата	Максимальная толщина кромки бочки
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват для подъема бочек за бортик. Лёгок компактен и удобен в эксплуатации	DL 500	0,5 (1)	6	0-20

	Назначение	Наименование	Г/п один(два) захвата	Вес захвата	Максимальная толщина кромки бочки
			[т]	[кг]	[мм]

	Захват для подъема бочек за бортик.	DLQ200	0,2 (1)	1,1	0-20
--	-------------------------------------	--------	---------	-----	------

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват торцевой для подъема труб в горизонтальном положении	ГТ2	2	2	0-20
		ГТ4	4	5	0-34

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват торцевой для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении	ТРН 3	3	2,5	0-35
		ТРН 4	4	3,5	0-40
		ТРН 6	6	5	0-50
		ТРН 8	8	7	0-50
		ТРН 12	12	10	0-60


	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват-струбцина для сэндвич панелей	ЗСО,4	0,4	6	90-160

Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес
------------	--------------	-------------	-----

	Магнитный захват для подъёма листового проката		[т]	[кг]
		PML 400	0,4	10
		PML 600	0,6	20
		PML 1000	1	40
		PML 2000	2	80

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват для крепления и подъема балок	ЗКБ2	2	5	70-245

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват для брикетов и блоков	ЗБ0,3	0,3	9,5	150-500

	Назначение	Наименование	Г/п захвата	Вес	Интервал захвата
			[т]	[кг]	[мм]
	Захват для лестничных маршей	ЗЛ1	1	90	200*1220

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)-309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: gpb@nt-rt.ru || Сайт: <https://gpm.nt-rt.ru>